

Começando

Parabéns, você acaba de adquirir um IGATEC. Siga as instruções de montagem deste manual e viaje com segurança. Qualquer dúvida, esclarecimento, você pode nos contatar em:

www.igasa.com.br

Primeiro passo

Verifique se o engate é compatível com o seu veículo, conferindo os modelos a baixo:

Modelo: PAJERO TR4 DE 2010 A 2016

Antes de Instalar

Recomendações do Fabricante:

- Solicitar profissional habilitado para execução da instalação do produto.
- Verificar condições dos pontos de fixação no veículo.
- Seguir atentamente as instruções de montagem no item número 4.
- Não ultrapassar as capacidades de carga indicada a baixo:

Capacidade Máxima Tração do Veículo 700 kg
Peso Máximo Admissível sobre o Engate 50 kg


- Ao instalar o Engate, sempre utilizar porcas, parafusos e demais itens fornecidos junto a embalagem. Na falta de algum destes itens, é obrigatório a utilização de peças com a mesma especificação da lista de materiais do item 3.

ATENÇÃO: A instalação e uso do engate devem atender obrigatoriamente as recomendações do manual do proprietário do veículo, principalmente quanto a carga e tração recomendada.

O que vem com o Engate ?

- (A)
04 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 M12X1,75X35MM ZINCADO
- (B)
08 ARRUELAS LISA M12 DIAM 36X3MM ZINCADA
- (C)
04 PORCA SEXTAVADA M12X1,75MM AUTOTRAVANTE ZINCADO

Acessórios:
01 - Kit Esfera ABNT 50
01 - Tomada 7 Polos Femea Preta ou Cromada.
01 - Tampa de Borracha para Engate Removível.



Montagem

MONTAGEM SEM FURO

- 1 – Nos dois lados deve-se introduzir os 4 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 M12X1,75X35MM ZINCADO pelos 2 furos traseiros da longarina que ficam próximos do para-choque até alcançarem os furos originais do carro.
- 2 – Coloque o engate na posição dos 4 parafusos e prenda com as 4 PORCAS SEXTAVADA M12X1,75 AUTOTRAVANTE ZINCADA juntamente com as 4 ARRUELAS LISA M12 DIAM 36X3MM ZINCADA.
- 3 – Instalar a parte removível do engate.
- 4 – Instalar a esfera e a tomada elétrica.
- 5 – Aperte bem o conjunto.

Importante

- Não ultrapassar o peso e a tração máxima admissível, indicados na etiqueta de identificação do engate.
- Verifique se a porca da esfera está definitivamente apertada com o torque recomendado de 200 à 240 N.m., e se contém a trava de segurança (cupilha).
- Aperte o conjunto de parafusos a cada 1.000 km.
- É obrigatório o uso da corrente na argola de segurança localizada na parte inferior do engate.
- Não ultrapassar a velocidade de 80 km/h.

Manutenção e Conservação

- Para garantir o bom funcionamento do Engate, recomenda-se que os componentes de fixação sejam verificados e reapertados a cada 500 km.
- Quanto à conservação, utilize somente água, sabonete neutro, esponja e flanela para limpeza. Na Esfera e no Pino Trava, utilize periodicamente algum lubrificante protetivo.
- Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos para efetuar a limpeza, esses produtos além de riscar o acabamento, podem retirar a proteção superficial dos componentes e os expor a corrosão.

Desmontando o Engate

Ao desmontar o Engate seguir as seguintes recomendações:

- Remover acessórios da ponteira;
- Desfixar o Engate do chassi do veículo;
- No caso de uma reinstalação, não reutilizar as porcas autotratantes, uma vez removidas elas perdem sua função autotratantes.

Garantia e Assistência

Os engates IGATEC possuem 3 meses de garantia a partir da emissão da nota fiscal de compra. A garantia cobre somente defeito de fabricação, em serviço ou uso normal devidamente comprovados. Tem validade somente com a apresentação da nota fiscal de compra e com a placa de identificação.



TOWER PARTS AUTOPEÇAS S/A
Indústria e Comércio de Auto Peças
Rua Pedro Alves da Rocha, 201, Jd. Itália.
São José dos Pinhais - Paraná - Brasil

3030 - 7900

sac@towerparts.com.br
www.towerparts.com.br



MANUAL DE INSTALAÇÃO



**TPEN- 23001P
23001C
REMOVÍVEL
PAJERO TR4 DE 2010 A 2016**