

Começando

Parabéns, você acaba de adquirir um TOWER ENGATE. Siga as instruções de montagem deste manual e viaje com segurança. Qualquer dúvida e esclarecimento, você pode nos contatar em:

www.towerparts.com.br

Primeiro passo

Verifique se o engate é compatível com o seu veículo, conferindo os modelos a baixo:

Modelo: HONDA HR-V DE 2015 ATÉ 2018

Antes de Instalar

Recomendações do Fabricante:

- Solicitar profissional habilitado para execução da instalação do produto.
- Verificar condições dos pontos de fixação no veículo.
- Seguir atentamente as instruções de montagem no item número 4.
- Não ultrapassar as capacidades de carga indicada a baixo:

Tração Máxima Admissível:

Peso Máximo Admissível sobre o Engate: 50kg

- Ao instalar o Engate, sempre utilizar porcas, parafusos e demais itens fornecidos junto a embalagem. Na falta de algum destes itens, é obrigatório a utilização de peças com a mesma especificação da lista de materiais do item 3.

ATENÇÃO: A instalação e uso do engate devem atender obrigatoriamente as recomendações do manual do proprietário do veículo, principalmente quanto a carga e tração recomendada.

O que vem com o Engate?

(A)

01 CJ PARAFUSO RECARTILHADO M10X1,5X38MM COM TRAVA - 60X18X4,75 – SEM ARAME

(B)

01 PARAFUSO SEXTAVADO M12X1,75X50MM ZINCADO

(C)

02 ARRUELAS LISAS M10 DIAM 30X3,35MM ZINCADAS

(D)

01 PORCA SEXTAVADA M10X1,5 AUTOTRAVANTE ZINCADA

(E)

02 ARRUELA LISA M12 DIAM 30X3,35MM ZINCADA

(F)

01 PORCA SEXTAVADA M12X1,75 AUTOTRAVANTE ZINCADA

(G)


01 CJ PORCA SEXTAVADO M10X1,5 COM TRAVA 70X18X6,35MM

(H)

01 ARRUELA DE PRESSÃO M10 DIAM 17,5X2,3MM ZINCADA

Acessórios:

- 1 – Kit Esfera ABNT 50
- 1 – Tomada 7 Polos Fêmea Preta ou Cromada



Montagem

Montagem sem furo

- 1 – Solte o escape para facilitar a instalação;
- 2 – No lado do motorista colocar 01 CJ PARA- FUSO RECARTILHADO M10X1,5X38MM COM TRAVA - 60X18X4,75 – SEM ARAME na furação após o defletor de plástico;
- 3 – No lado do passageiro colocar 01 CJ PORCA SEXTAVADO M10X1,5 COM TRAVA 70X18X6,35MM na furação acima do escape do veículo;
- 4 – Coloque o engate na posição dos 2 parafusos e DA M10X1,5 AUTOTRAVANTE ZINCADA. No lado do passageiro prenda com o PARAFUSO SEXTAVADO M10X1,5X35MM ZINCADO CLASSE 8.8 e a ARRUELA DE PRESSÃO M10 e ARRUELA LISA M10.
- 5 – No Centro do veículo colocar o PARAFUSO SEXTAVADO M12X1,75X50MM ZINCADO pelo gancho existente no veículo e prender com 02 ARRUELA LISA M12 DIAM 30X3,35MM ZINCADA e 01 PORCA SEXTAVADA M12X1,75 AUTOTRAVANTE ZINCADA;
- 6 – Recolocar o escapamento na posição original;
- 7 – Instalar o kit esfera e a tomada elétrica;
- 8 – Aperte bem 5o conjunto.

Importante!

- Não ultrapassar o peso e a tração máxima admissível, indicados na etiqueta de identificação do engate.
- Verifique se a porca da esfera está definitivamente apertada com o torque recomendado de 200 à 240 N.m., e se contém a trava de segurança (cupilha).
- É obrigatório o uso da corrente na argola de segurança localizada na parte inferior do engate.
- Não ultrapassar a velocidade de 80 km/h.
- A instalação do chicote elétrico deverá ser feito em lugares especializados.

Manutenção e Conservação

- Para garantir o bom funcionamento do Engate, recomenda-se que os componentes de fixação sejam verificados e reapertados a cada 500 km.
- Quanto à conservação, utilize somente água, sabonete neutro, esponja e flanela para limpeza. Na Esfera e no Pino Trava, utilize periodicamente algum lubrificante protetivo.
- Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos para efetuar a limpeza, esses produtos além de riscar o acabamento, podem retirar a proteção superficial dos componentes e os expor a corrosão.

Desmontando o Engate

Ao desmontar o Engate seguir as seguintes recomendações:

- Remover acessórios da ponteira;
- Desfixar o Engate do chassi do veículo;
- No caso de uma reinstalação, não reutilizar as porcas autotravantes, uma vez removidas elas perdem sua função autotravante.

Garantia e Assistência

Os engates **TOWER** possuem 3 meses de garantia a partir da emissão da nota fiscal de compra. A garantia cobre somente defeito de fabricação, em serviço ou uso normal devidamente comprovados. Tem validade somente com a apresentação da nota fiscal de compra e com a placa de identificação.

Em caso de necessidade, contatar o vendedor ou o representante responsável pelo comercialização do produto adquirido.



TOWER PARTS AUTOPEÇAS S/A
Indústria e Comércio de Auto Peças
Rua Pedro Alves da Rocha, 201, Jd. Itália.
São José dos Pinhais - Paraná - Brasil
41 3030 - 7900
sac@towerparts.com.br
www.towerparts.com.br



MANUAL DE INSTALAÇÃO



TPEN - 12005PC

(FIXO)

HONDA HR-V DE 2015 ATÉ 2018