



www.towerparts.com.br



13008 HB20/HB20S 2020>

1 Começando

Parabéns, você acaba de adquirir um protetor de cárter IGAGP/IGAECO. Siga as instruções de montagem deste guia e viaje com segurança. Qualquer dúvida ou esclarecimento, visite www.igasa.com.br, e conheça outros produtos.

Antes de instalar, confira o kit de fixação, seu protetor vem com os seguintes itens:



2x Parafuso M8 com trava e arame



2x Parafuso M6



4x Arruela M8



2x Porca M8



2x Porca M6

2 Instalando o Protetor

Fixação Dianteira:

- I. Retirar a proteção de plástico;
- II. Colocar os suportes dianteiros por dentro do acabamento de plástico;
- III. Prender com parafuso e porca M6, e Arruela M8.

Fixação Traseira:

- I. Posicionar os Parafusos com trava entrando pelos furos maiores, fazendo a rosca sair nos furos menores do chassi;
- II. Levar os suportes até o parafuso e prender com porca e arruela M8.

Finalização:

Apertar bem o conjunto

