



www.towerparts.com.br



14007 Corolla 2020>

1 Começando

Parabéns, você acaba de adquirir um protetor de cárter IGAGP/IGAECO. Siga as instruções de montagem deste guia e viaje com segurança. Qualquer dúvida ou esclarecimento, visite www.igasa.com.br, e conheça outros produtos.

Antes de instalar, confira o kit de fixação, seu protetor vem com os seguintes itens:



2x Parafuso M6 com trava



2x Parafuso M



4x Arruela M8



2x Porca M6

2 Instalando o Protetor

Fixação Dianteira:

- I. Retirar a proteção de plástico do veículo;
- II. Posicionar o protetor de cárter sobre os furos de fixação;
- III. Prender o protetor com parafuso M6 e arruela M8.

Fixação Traseira:

- I. Posicionar os parafusos com trava nos furos correspondentes do chassi.
- II. Levar os suportes traseiros até os parafusos e fixar com porca M6 e arruela M8.

Finalização:

Apertar bem o conjunto

