



www.towerparts.com.br

iGasa | TPGP/TPECO
Guia de Instalação



15015 - Fiat Pulse 2022>

1

Começando

Parabéns, você acaba de adquirir um protetor de cárter IGAGP/IGAEKO. Siga as instruções de montagem deste guia e viaje com segurança. Qualquer dúvida ou esclarecimento, visite www.towerparts.com.br e conheça outros produtos.

Antes de instalar, confira o kit de fixação, seu protetor vem com os seguintes itens:



4x Parafuso M8



4x Arruela M8

2

Instalando o Protetor

Fixação Dianteira:

- I. Soltar os 4 parafusos da proteção plástica do lado direito e esquerdo para facilitar a instalação.
- II. Prender utilizando 02 parafusos M8 e 02 arruelas M8, na dianteira do veículo. (É necessário colocar o parafuso por dentro)
- III. Colocar os parafusos da parte dianteira primeiramente, para facilitar a instalação.

Fixação Traseira

- V. Prender utilizando 02 parafusos M8 e 02 arruelas M8, nas furações traseiros do veículo.

Finalização:

Apertar bem todo o conjunto

Dianteira

