



www.towerparts.com.br



16013 Tracker 2014>

1 Começando

Parabéns, você acaba de adquirir um protetor de cárter IGAGP/IGAECO. Siga as instruções de montagem deste guia e viaje com segurança. Qualquer dúvida ou esclarecimento, visite www.igasa.com.br, e conheça outros produtos.

Antes de instalar, confira o kit de fixação, seu protetor vem com os seguintes itens:



4x Parafuso M8



4x Arruela M8

2 Instalando o Protetor

Fixação Dianteira:

- I. Retirar a proteção plástica;
- II. Posicionar o protetor nos furos com rosca correspondentes;
- III. Fixar com 2 parafusos M8 e 2 Arruelas M8.

Fixação Traseira:

- IV. Levar o suporte traseiro até a posição;
- V. Fixar com 2 Parafusos M8 e 2 Arruelas M8

Finalização:

Apertar bem o conjunto

