



www.towerparts.com.br



18006

Nissan Frontier 2018 >

1 Começando

Parabéns, você acaba de adquirir um protetor de cárter IGAGP/IGAECO. Siga as instruções de montagem deste guia e viaje com segurança. Qualquer dúvida ou esclarecimento, visite www.igasa.com.br, e conheça outros produtos.

Antes de instalar, confira o kit de fixação, seu protetor vem com os seguintes itens:



1x Parafuso M8 com Arame



3x Parafuso M8



4x Arruela M8



1x PorcaM8

2 Instalando o Protetor

Fixação Dianteira:

- I. Retirar os parafusos que prendem a proteção frontal;
- II. Posicionar o protetor e prender com Parafuso e Arruela M8.

Fixação Traseira:

- I. No lado do motorista, posicionar o parafuso M8 com arame, entrando pelo furo central e saindo no furo situado no lado do motorista. Fixar com porca e arruela M8;
- II. No lado do passageiro posicionar o protetor e fixar com parafuso e arruela M8.

Finalização:

- I. Apertar bem o conjunto.

