



www.towerparts.com.br



21001 Citroën C3/Picasso/Aircross 1.5/1.6 (2015>)
C4 Cactus (2019>)

1

Começando

Parabéns, você acaba de adquirir um protetor de cárter IGAGP/IGAECO. Siga as instruções de montagem deste guia e viaje com segurança. Qualquer dúvida ou esclarecimento, visite www.igasa.com.br, e conheça outros produtos.

Antes de instalar, confira o kit de fixação, seu protetor vem com os seguintes itens:



2x Parafuso M6



2x Parafuso M8



2x Porca M6



2x Porca M8



8x Arruela M8

2

Instalando o Protetor

Fixação Dianteira:

- I. Coloque o protetor no suporte lateral do carro até igualar a furação, os dois lados por fora.
- II. Prender com parafuso M6, utilizando porca M6 e arruela M8

Fixação Traseira:

- I. Posicionar os suportes traseiros até encontrar a furação existente no carro.
- II. Prender com parafuso M8 utilizando porca e arruela M8.

Finalização:

Apertar bem o conjunto

