



www.towerparts.com.br



23003 Outlander 2013>

1

Começando

Parabéns, você acaba de adquirir um protetor de cárter IGAGP/IGAECO. Siga as instruções de montagem deste guia e viaje com segurança. Qualquer dúvida ou esclarecimento, visite www.igasa.com.br, e conheça outros produtos.

Antes de instalar, confira o kit de fixação, seu protetor vem com os seguintes itens:



2x Parafuso M6



2x Arruela M8

2

Instalando o Protetor

Fixação Dianteira:

- I. Retirar os 2 parafusos que prendem a proteção de plástico;
- II. Posicionar os suportes de fixação dianteiros e fixar com os dois parafusos retirados na 1^a operação.

Fixação Traseira:

- I. Posicionar os suportes de fixação traseiros nos furos com rosca do chassi;
- II. Fixar com 2 parafusos M6 e duas arruelas M8.

Finalização:

Apertar bem o conjunto