



www.towerparts.com.br



10028 - POLO/VIRTUS 2018> / T-CROSS 2019>
NIVUS 2020>

1 Começando

Parabéns, você acaba de adquirir um protetor de cárter IGAGP/IGAECO. Siga as instruções de montagem deste guia e viaje com segurança. Qualquer dúvida ou esclarecimento, visite www.igasa.com.br, e conheça outros produtos.

Antes de instalar, confira o kit de fixação, seu protetor vem com os seguintes itens:



2x Cj Parafuso Sextavado M8 com Travas



2x Parafuso M8 8.8



4x Arruela M8



2x Porca M8

2 Instalando o Protetor

Fixação Dianteira:

- I. Soltar a proteção plástica para ter acesso ao furo superior original do quadro do carro;
- II. Colocar os 2 Parafusos 5.8 M8x25 (com trava 60x14x-2,00mm) nos furos originais do quadro do carro, sendo um de cada lado;
- III. Encaixar as pernas do protetor nos parafusos e fixar com as 2 arruelas M8 juntamente com as 2 porcas M8;
- IV. Recolocar a proteção plástica

Fixação Traseira:

- I. Prenda as pernas do protetor com os 2 Parafusos 5.8 M8x20 juntamente com as 02 arruelas M8 nos furos roscados do quadro.

Finalização:

Apertar bem o conjunto

