



32001-Protetor de Cárter TPGP/ JAC J2 1.4 - 2014

1

Começando

Parabéns, você acaba de adquirir um protetor de cárter TPGP/TPECO. Siga as instruções de montagem deste guia e viaje com segurança. Qualquer dúvida ou esclarecimento, visite www.igasa.com.br, e conheça outros produtos.

Antes de instalar, confira o kit de fixação, seu protetor vem com os seguintes itens:



2x Parafuso M8
com trava



2x Parafuso M6
com arame



4x Arruela M8



2x Porca M8



2x Porca M6

2

Instalando o Protetor

Fixação Dianteira:

- I. Insira os Parafusos M6 nas furações dianteiras;
- II. Alinhe o protetor e fixe utilizando as arruelas M8 e as porcas M6.

Fixação Traseira:

- I. Posicionar os parafusos M8 com trava nas furações traseirass;
- II. Alinhe o protetor e fixe utilizando as arruelas M8 e as porcas M8.

Finalização:

Apertar bem o conjunto